Instrucciones para utilizar la "tecla de acceso rápido" para programar dispositivos Dixell

Arranque (desde la tecla de programación "Hot key" al dispositivo)

1. Apague el dispositivo.
2. Insertar “Tecla de acceso rápido”
3. Encienda el dispositivo.
4. La lista de parámetros de la tecla de programación "Hot Key" se carga automáticamente en la memoria del dispositivo, se muestra el mensaje parpadeante "down" .
5. Cuando termine, se mostrará “Fin” y después de 10 segundos el dispositivo se reiniciará y funcionará con los nuevos parámetros.
   Quitar la “tecla de acceso rápido”.

Si el mensaje "err" parpadea , significa que la programación ha fallado. En este caso, apague y encienda la unidad para reiniciar el proceso de arranque o retire la tecla de acceso rápido de programación para cancelar la operación.

Una razón para el fallo de la programación puede ser la incompatibilidad del contenido de la memoria.

Transferencia (del dispositivo a la tecla "Tecla de acceso rápido")

1. Cuando el dispositivo esté encendido, inserte la llave de programación "Hot Key" y presione la tecla (ARRIBA); u
   Para los dispositivos de la serie XC807-XC911M, presione la flecha hacia arriba junto a la sección del compresor; se mostrará el mensaje "uPL" y los valores de los parámetros se escribirán en la memoria de “Tecla de acceso rápido”.
2. Una vez finalizada la transferencia de datos, el dispositivo muestra el siguiente mensaje: "end" para una programación correcta. "err" para una programación incorrecta. En este caso, pulse la tecla "SET" para reiniciar la programación o elimine la tecla de acceso rápido no programada .
3. Quite la “Tecla de acceso rápido”.

Compatibilidad para transferir parámetros a múltiples dispositivos mediante "Tecla de acceso rápido"

Para transferir parámetros a varios dispositivos mediante la tecla de acceso rápido, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1) mismo modelo de dispositivo 2)
mismo mapa de parámetros (parámetro Ptb) 3) misma
versión de software (parámetro rEL)

El mapa de parámetros y la versión del software son proporcionados por el fabricante y solo cambian ocasionalmente. Recomendamos consultar al importador para una posible implementación masiva de dispositivos con "Tecla de acceso rápido":